

شرایط محیطی مناسب جهت نصب و بهره برداری از دستگاه

*محل نصب دستگاه باید دارای سیرکوله مناسب هوا باشد.

*سطوح جانبی دستگاه باید حداقل از دیوار ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.

*فضای مناسب در جلو و اطراف دستگاه جهت سرویس و تعمیر دستگاه در نظر گرفته شود.

*مناسب ترین دمای محیط جهت عملکرد دستگاه ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد.

*از نصب دستگاه در محیط های دارای گرد و غبار، چربی، مواد خورنده و با رطوبت نسبی بالا خودداری نمایید.

*از نصب دستگاه در محیط باز و یا تحت تشعشع آفتاب خودداری نمایید.

*جهت اتصال برق ورودی دستگاه، از خط مستقل با محافظ الکتریکی (فیوز) مناسب استفاده نمایید.

*برق تغذیه باید پایدار بوده و عاری از نوسانات الکتریکی باشد. مشخصات الکتریکی دستگاه ۲۲۰ ولت، تک فاز و ۵۰

هرتز می باشد.

*ترجیحاً از کلید حرارتی موتوری (کلید مینیاتوری) به عنوان محافظ استفاده نمایید.

*دستگاه را به سیم ارت متصل نمایید.

*از خاموش و روشن نمودن مکرر دستگاه جداً خودداری نمایید.

*از قرار دادن مواد اشتغال زا در داخل دستگاه جداً خودداری نمایید.