

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

۱- برای نصب تمامی حجمهای شیکر فضای ۱.۱.۲ متر لازم میباشد

۲- کنتور برق تک فاز ۸ آمپر

۳- چاه ارت

۴- بهتر است دمای داخلی اتاق بین ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد باشد و

۵- تراز بودن و محکم سطح مقطع نصب دستگاه