

ایده آل وکیوم



www.idealvac.ir
همه چیز در باره خلاء

برج خنک کننده عموماً در فصل گرما پس از شروع به کار می کند و در پایان فصل سرما از مدار خارج می گردد. به همین دلیل کاربر دائماً با دستگاه در ارتباط نیست.

برای راه اندازی دستگاه کافیست:

فیلتر ورودی و خروجی به برج خنک کننده را چک کنید تا از تمیز بودن آن مطمئن شوید.

شیرهای آب ورودی و خروجی به دستگاه را باز کنید.

از روی تابلو برق ، دستگاه را روشن نمایید.

شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمیباشد.
ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.
مدت زمان گارانتی یک سال می باشد.

برج خنک کننده باید در فضای باز ، ترجیحا مکانی که عموما سایه هست یا در ارتفاع نصب گردد.
برای نصب برج خنک کننده نیاز به یک پمپ آب با خروجی یک اینچ و توان یک اسب مورد نیاز است.
کابل ۴×۲ از تابلو برق تا محل نصب برج خنک کننده مورد نیاز است.
لوله کشی آب از دستگاه یا لوله کشی آب سرد دستگاه تا برج خنک کننده مورد نیاز است.

زمان تحویل برج خنک کننده از تاریخ دریافت پیش پرداخت ۳ ماه می باشد.

جدول زمانبندی ساخت و تحویل دستگاه

زمان موضوع	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
تدارکات و خرید قطعات							
ساخت و مونتاژ دستگاه							
کالیبراسیون و کنترل کیفی							
تحویل دستگاه							

برج خنک کننده در کارخانه پس از تولید تحت تست های زیر قرار می گیرد:

- ۱- تست نشتی آب
- ۲- تست الکتریکی جهت تست سلامت الکتروموتور
- ۳- تست مکش و تعیین جهت چرخش فن

برج خنک کننده در محل مشتری پس از راه اندازی:

- ۱- جهت حرکت فن چک می شود.
- ۲- دمای آب خروجی چک می شود.

IDEAL VACUUM

GREEN PLANET

BIGGEST HIGH VACUUM
MANUFACTUR COMPANY
IN IRAN

HASAN ABAD KHALESEH
- AHMAD ABAD
MOSTOUFI - TEHRAN -
IRAN

WWW.IDEALVAC.IR
INFO@IDEALVAC.IR
+98 911 255 5520