

## شرایط محیطی نصب، نگهداری و راه اندازی

این دستگاه به علت توان استفاده از برق خودرو قابل حمل بوده و برای نقل و انتقال مواد آزمایشگاهی در دمای ۷ تا ۴۰ درجه قابلیت مناسب دارد لذا شرایط محیطی آن بصورت ثابت در آزمایشگاه و بصورت متحرک در خودرو میباشد. اما باید توجه داشت که در هر شرایطی دستگاه تحت تکان های شدید نباشد.

جهت نگهداری باید داخل دستگاه را با پوشش نمودار تمیز نمود و روی ژنراتور داخلی نباید پوشانده شود.

در هنگام تعویض کابل برق ۲۲۰ و ۱۲ ولت به تغییر کلید مربوطه دقت شود.

راه اندازی دستگاه از طریق اتصال کابل به برق (۲۲۰ یا ۱۲ ولت) تنظیم کلید مربوطه (۲۲۰ یا ۱۲ ولت) و سپس از طریق کلید جلویی تنظیم دمای دستگاه است. دقت شود که ژنراتور استریل کننده فقط با برق ۲۲۰ ولت کار می کند و کلید آن روی دستگاه قرار قرار گرفته است.