

بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه کرونا

- هوای محل نصب دستگاه نباید دارای رطوبت و بخار آب زیاد باشد.
- ولتاژ برق شهر نباید بیش از ۲۴۰ ولت یا کمتر از ۱۹۰ ولت باشد.
- از قراردادن فلزات در معرض مشعل پلاسما خودداری شود. این دستگاه تنها برای آبدوست کردن مواد پلیمری قابل استفاده است.
- دستگاه را در معرض تابش نور خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید. این امر می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه و نقص در عملکرد آن می گردد.
- دستگاه را از رطوبت، گرمای بیش از حد یا دستگاه‌هایی که میدان‌های مغناطیسی یا الکتریکی قوی ایجاد می کنند دور نگهدارید.
- دستگاه خود را به صورت افقی و بر روی یک میز مناسب و با فضای کافی در اطراف آن (حداقل ۱۵ سانتی‌متر) برای گردش هوا از طریق منافذ تعبیه شده در دیواره جعبه قرار دهید.
- از قرار دادن دستگاه روی تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند، خودداری نمایید.
- دمای هوای اطراف دستگاه در هنگام کار باید کمتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- در حین وقوع طوفان، رعد و برق دو شاخه برق متناوب را از پریز بکشید. ولتاژهای بالا به دلیل وقوع رعد و برق و یا نوسانات شدید برق می توانند به دستگاه آسیب برسانند.