

### شرایط محیطی نصب و کالیبراسیون

- ۱- کالیبراسیون در محل نصب و راه اندازی و نگهداری صورت می گیرد و در صورت نیاز در آزمایشگاه های کالیبراسیون شرکت این عمل صورت خواهد گرفت.
- ۲- شرایط قرار گرفتن ابزار شرایط عمومی کارگاهی است و بسادگی با فیکسچر مخصوص ابزار بر روی کلیه دستگاه های تراش قابل نصب می باشد.
- ۳- این دستگاه جهت راه اندازی نیاز به ژنراتور مخصوص التراسونیک و فیکسچر داشته که توسط شرکت بعنوان قطعات جانبی قابل ارائه می باشد.
- ۴- آموزش اولیه، نحوه کار با ابزار و ملاحظات ایمنی توسط کارشناسان شرکت به اپراتور انجام می گیرد.
- ۵- منبع تغذیه مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز است