

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

این دستگاه دارای شرایط محیطی خاص و ویژه‌ای برای نصب و راه اندازی نبوده و شرایط آزمایشگاهی استاندارد برای نصب و راه اندازی دستگاه و انجام صحیح آزمایشگاه کافی می‌باشد که این شرایط آزمایشگاهی شامل موارد زیر می‌باشد:

- دمای استاندارد آزمایشگاهی : ۲۵ درجه سلسیوس
- تراز بودن سطح نصب دستگاه
- شرایط رطوبتی استاندارد محیط آزمایشگاه : ۴۵ درصد
- عدم وجود گرد و غبار
- فشار جوی استاندارد هوا
- عدم وجود نوسانات برقی
- عدم وجود ارتعاشات
- اطمینان از نصب سیم ارت دستگاه برای جلوگیری از برق گرفتگی