

- 1- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.
- 2- از قرار دادن دستگاه در جاهای مرطوب خودداری کنید.
- 4 - هیچ‌گاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .
- 5 - حتماً از پریز برق با اتصال زمین استفاده کنید .
- 6- دقت کنید محلول روی المنتها نریزد.
- 7- بدلیل حرارت زیاد ، المنتهای دستگاه پس از چند بار استفاده خشک و شکننده خواهد شد. از وارد کردن فشار به المنتها خودداری فرمایید.