

## شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه فیوم هود آزمایشگاه شیمی 120\*80\*230

شامل:

1. اسکلت بندی از پروفیل 30\*50 پوشش شده توسط رنگ کوره ای با پایه های قابل تنظیم تفلونی
2. کابینت زیر خود به صورت دو درب از جنس MDF با روکش ملامینه و زه وار PVC جهت مقاطع برش خورده درب ها از جنس MDF بار روکش فرمیکا
3. لولا ها از جنس آرام بند
4. کف هود از جنس سرامیک گرانیتی، ضد اسید که با یک لایه MDF 16 میلیمتری زیر سازی گردیده است
5. درب شیشه ای از جنس پلکسی، قابل حرکت به صورت عمودی بالانس شده توسط وزنه های سربی (وزنه تعادل) متصل به سیم فولادی بکسل، قرقره ریل و دستگیره مصرفی از جنس تفلون
6. روشنایی فلورسنت
7. دارای فن سانتریفیوژی تمام پلی اتیلنی 1400 RPM در ساعت با موتور ایرانی لوله های رابط از جنس PVC مقاوم در برابر اسید
8. کابین زیرین هود جهت نگهداری مواد شیمیایی
9. دارای تاسیسات به شرح ذیل:  
1 عدد شیر گاز کنترل از بیرون ایرانی  
1 عدد شیر آب کنترل از بیرون ایرانی  
1 عدد کاپ سینک اپوکسی رزین ایرانی 15\*30 سانتی متر  
پریز برق ارت

### محدوده های آزمایش:

✓ در آزمایشگاه شیمی، بدلیل سمی بودن برخی مواد و یا ترکیبات شیمیایی، لازمست آزمایش زیر یک هود انجام شود تا گازهای سمی بوسیله هود جذب و به بیرون آزمایشگاه انتقال یابد.

### نگهداری و تعمیر:

1. به دستگاه ضربه زده نشود.
2. با ولتاژ کم روشن شود.
3. هود در محل مناسب قرار گیرد تا با کمترین اتصال به فضای بیرون وصل شود، زیرا هر زانو در مسیر خروجی 15% از قدرت مکش را کم می کند.

## شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر ب مدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش ب مدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

10. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
11. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
12. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
13. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزمای تعمیر شود.

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

## جدول زمانبندی:

زمان				موضوع
4	3	2	1	
انجام شده				تدارکات و خرید قطعات
انجام شده				ساخت و مونتاژ دستگاه
انجام شده				کالیبراسیون و کنترل کیفی
آماده تحویل				تحویل دستگاه ها

