

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ خروجی دستگاه تست پیل سوختی به درستی به ورودیهای پیل وصل شود.
- ✓ برای هر تست نشتی با آب مقطر چک شود.
- ✓ جهت جلوگیری از تجمع بخارات الكل به ویژه متداول در محیط، تست با پیل سوختی الكلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.
- ✓ از ایجاد فشار گاز (اکسیژن یا هوا) در سمت کاتدی اجتناب شود.