



شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی کوره

Ezint 120F

Ezint 120B

۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می تواند در محدوده ۴ تا ۵۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.
- حداقل ۵۰ متر مربع فضای مفید

۲. برق مورد نیاز

- برق ۳ فاز - ۳۸۰ ولت

▪ ۳۵۰ آمپر **Ezint 120B**

▪ ۲۶۰ آمپر **Ezint 120F**

۳. آب

- آب شهری جهت برج خنک کن.

۴. مفاضت های لازم :

- وجود ارت استاندارد