



## شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی کوره

### ۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می تواند در محدوده ۴ تا ۵۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.

### ۲. برق مورد نیاز

- برق ۳ فاز، ۳۸۰، ولت، ۸۰ آمپر.

### ۳. آب

- آب شهری در صورت استفاده از سیستم خنک سازی برج خنک کن.

### ۳. مفاضت های لازم :

- وجود ارت استاندارد