

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه قابل راه اندازی در محیط‌های آزمایشگاهی و کارگاهی با شرایط زیر می‌باشد:

- دمای محیط می‌تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.
- ورودی برق شهر برای راه اندازی دستگاه وجود داشته باشد.