

# شرایط محیطی نصب و راه اندازی

1- قبل از استفاده از دستگاه لازم است مطالب این دفترچه راهنما بدقت مورد مطالعه قرار گرفته و به خاطر سپرده شود.

2- در اطراف دستگاه فاصله کافی در نظر گرفته شود تا هوادر گردش بوده و تبادل حرارتی به آسانی صورت پذیرد.

3- برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از دستمال زبر و یا مواد

اسیدی یا قلیائی و یا حلالهایی که باعث از بین رفتن رنگ دستگاه می گردد استفاده نشود

دقت گردد که آب بر روی دستگاه نریخته و یا دستگاه داخل آب قرار نگیرد . همیشه قبل

از تمیز کردن دستگاه ، دو شاخ آن از پریز برق خارج گردد .

4- قبل از انجام الکتروفورز دقت گردد که پلاریته تانک صحیح متصل شده باشد، سطح

بافر در داخل تانک به اندازه کافی باشد و جهت صفحه نمونه صحیح قرار گرفته باشد.

5- دستگاه در دماهای زیر صفر و بالای 60 درجه نگهداری نشود.

6- دستگاه در محیط بسیار مرطوب نگهداری نشود.

S