

شرکت پویا فر آزما

دستگاه پمپ - هیتر

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

1. دستگاه در مکانی کاملا تراز قرار گیرد.
2. از نوسانات برق جلوگیری شود.
3. برق تکفاز برای کار دستگاه مناسب است.

