

شرکت پویا فرآزما

دستگاه ترمومتر دیجیتال

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

1. به رنج دمایی توجه شود، حداقل دمایی که دماسنج قادر است بخواند 50- و حداکثر +100 می باشد.
2. حداکثر رطوبت 60%

