

## شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی جک اپتیکی

### نگهداری و تعمیر:

1. ابتدا ارتفاع جک را تنظیم نموده و سپس دستگاه آزمایشگاهی را روی آن قرار دهید.
2. ارتفاع را روی حداکثر قرار ندهید.

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- 4- حداکثر وزن قابل تحمل 5000 گرم

