

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز 220 ولت 1 آمپر.
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- رایانه جهت نمایش داده و اجرای فرایند تنظیمات