

شرایط محیطی نصب:

دستگاه جارمیل

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی:

- 1- ابتدا دستگاه را در موقعیت مورد نظر مستقر و تثبیت نمایید.
- 2- ترجیحا از میز با شاسی محکم و ثابت بسبت به سطح زمین استفاده نمایید.
- 3- برق ورودی با مشخصات (1 PH – 220 VAC – 50 Hz –6 Amp) به علاوه نول (سیم آبی رنگ) را وصل نمایید.
- 3- سیم ارت را پشت دستگاه وصل نمایید. دستگاه آماده کار است.