

## پیوست فنی شماره ۴

### موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه پوشش دهی دورانی (Spin Coater)

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- نصب دستگاه باید بر روی میز محکم و حتی الامکان استیل یا آزمایشگاهی انجام گیرد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- پس از نصب بر روی میز، سطح نمونه گیر دستگاه بوسیله تراز تنظیم میگردد.

---

آدرس کارخانه: تهران، بزرگراه آیت .. سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان ۲۳، کوی سامان، پلاک ۱۶

تلفن: ۵۵۲۸۰۳۰۵      تلفکس: ۵۵۲۸۰۳۱۳      همراه: ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۷۶

Website: [www.samanetajhiz.com](http://www.samanetajhiz.com)

Email: [samanetajhiz@gmail.com](mailto:samanetajhiz@gmail.com) & [info@samanetajhiz.com](mailto:info@samanetajhiz.com)