

شرایط محیطی نصب: دستگاه آسیاب ماهواره ای

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی:

- 1- ابتدا دستگاه را در موقعیت مورد نظر مستقر و تثبیت نمایید.
- 2- محل قرار گیری دستگاه با یستی محکم و فاقد لرزش باشد. ترجیحا دستگاه بر روی سطح زمین یا روی میز متصل با زمین نصب شود.
- 2- برق ورودی با مشخصات (1 PH – 220 VAC – 50 Hz –16 Amp) به علاوه نول (سیم آبی رنگ) را وصل نمایید.
- 3- سیم ارت را پشت دستگاه وصل نمایید.