

شرایط محیطی نصب

برق تغذیه دستگاه حتما ارت دار باشد.

از قرار دادن دیتالاگر در محل های نزدیک به وسایل ایجاد کننده نویز (موتور های الکتریکی و کابل برق قدرت و میدان های مغناطیسی خودداری نمایند)