



- سیستم برق مورد نیاز برق تک فاز شهری (۲۲۰ ولت)
- پکیج راکتور فاقد حمام دمایی (سیستم سیرکولاتور) می باشد، ولی ورودی و خروجی آن تعبیه شده است.
- برای خنک کاری سیرکولاتور نیاز به آب خنک بدون فشار است
- سروو موتور مورد استفاد برای شرایط محطی انفجاری مناسب نیست و در صورتی که محیط باید در مقابل انفجار ایزوله شود باید قبل از ساخت دستگاه اعلام شود.
- استفاده از دستکش و عینک محافظ الزامی می باشد.
- در شرایطی که راکتور دارای فشار است به هیچ عنوان شیر تخلیه باز نشود
- قبل از تماس با بدنه راکتور با مشاهده صفحه HMI از خنک بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.
- از پاشیدن آب و یا هر ماده خنک دیگر برای خنک کردن راکتور خودداری فرمایید