

## گارانتی

بخش مکانیکی دستگاه یکسال پس از نصب و راه اندازی

اتوماسیون دستگاه یکسال بعد از نصب

لودسل ۲ ماه بعد از نصب

خدمات پس از فروش ۱۰ سال

### مواردی که دستگاه از گارانتی خارج میشود

- ۱) بارگذاری بیش از ظرفیت کاری دستگاه که باعث صدمه خوردن به لودسل میگردد
- ۲) استفاده از نمونه های غیر استاندارد و ابعاد نامتعارف
- ۳) ریختن هر گونه مایعات روی دستگاه
- ۴) نوسانات شدید برق و نبودن و یا قطع شدن ارت دستگاه
- ۵) انجام ندادن سرویس های دوره ای که در تعمیر و نگهداری قید شده
- ۶) محیط آزمایشگاه باید اری از گردو خاک باشد
- ۷) جابجایی دستگاه بدون هماهنگی سازنده