

- 1- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.
- 2- از قرار دادن دستگاه در جاهای مرطوب خودداری کنید.
- 3- هنگام کار با دستگاه دمای آزمایشگاه از 18-24 درجه سانتی گراد باشد.
- 4 - هیچ‌گاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .
- 5 - حتماً از پریز برق با اتصال زمین استفاده کنید .
- 6- در زمان جابجایی دستگاه حتماً دستگاه را خاموش نمایید.
- 7- پس از جابجایی دستگاه تا یک ساعت دستگاه را به برق وصل نکنید.
- 8- در زمان پر کردن مخزن آب دستگاه دقت کنید آب روی دستگاه نریزد.