

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

ابعاد محیط: برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه ، فضای کافی در اختیار سیستم گردش هوای پشت دستگاه قرار دهید.  
محل استقرار دستگاه سرما ساز باید بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد

تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید ، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود .

دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه را در مجاورت هوا قرار دهید .

برق : وجود پریز برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن  
تذکر : از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید