

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- حداکثر دمای محیط کار نباید بیشتر از ۶۰ درجه باشد.
- دستگاه را روی سطح تقریباً افق قرار دهید.
- از گذاشتن اجسام روی دستگاه خودداری کنید.
- جریان شدید هوا و لرزش بیش از حد روی دقت دستگاه تاثیر دارد.



www.chenaryaz.ir



info@chenaryaz.ir



+98 914 318 2192



+98 914 318 2192