

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه الکترواپتیک شعله‌بین مدل AFDL-1957:

- ✓ این محصول در نیروگاه‌های تولید برق و توسط نیروهای متخصص فنی نصب میشود، بنابراین در هنگام نصب قوانین ایمنی محیط صنعتی نیروگاه باید رعایت شود.
- ✓ محدوده کاری دمایی دستگاه در شرایط فعالیت دستگاه باید از سوی کاربر فراهم شود.
- ✓ نگهداری شعله‌بین ساده است. کارهای لازم نگهداری مانند بازرسی بصری و تمیزکاری و ... است که در دفترچه راهنمای محصول شرح داده شده است.