

(پیوست چهار: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

آب و هوای معمولی ،
ملزومات نصب: برق تکفاز و دارای ارت مناسب
نصب اولیه : نصب آن توسط به سادگی وسط کاربر
قابل انجام می باشد.