

دستگاه دارای یک عدد شستی جهت روشن و خاموش کردن تیغه ناچ زنی می باشد

قبل از روشن کردن ناچ زن حتما گیره نگه دارنده فلز را سفت کنید

تیغه ناچ زنی را در جای خود و محکم سفت نمایید وبا اطمینان از این موضوع دکمه استارت رابزنید

دستگاه نیازمند برق تکفاز ۲۲۰ ولت می باشد