

شرایط محیطی لازم برای دستگاه

- دستگاه در مکان هایی با رطوبت بالا قرار نگیرد.
- دستگاه در محلی با سطح صاف و بدون شیب قرار بگیرد.
- دمای محیطی مناسب برای دستگاه ۱۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.
- از قراردادن دستگاه در مقابل جریان هوای مستقیم (کولر یا هیتر) خودداری شود.
- نبود نوسانات برقی در شبکه برق.
- وجود سیم اتصال به زمین در پریزهای برق.