

شرایط محیطی برای نانوجابجاگر خطی دستی

- شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح نانوجابجاگر دستی ضروری است:
- جابجاگر نباید به مدت طولانی در محیط‌های با رطوبت بالا قرار گیرد.
- جابجاگر نباید تحت اثر نوسانات شدید و یا دائمی و ضربه قرار گیرد.
- قطعات سوار شده بر روی جابجاگر نباید وزنی بیش از 50° گرم داشته باشند.
- ابعاد قطعات سوار شده باید به گونه‌ای باشد که جابجاگر را از حالت طبیعی و تعادل خود خارج نکند و نباید گشتاوری به میزچه متحرک وارد شود.
- دمای کاری جابجاگر بین 0° تا 45° درجه سانتی‌گراد است.