

## شرایط محیطی نصب و نگهداری

شرایط محیطی راه اندازی:

دمای: ۱۸ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

رطوبت نسبی: کمتر از ۲۰ درصد بدون در نظر گرفتن گستره دمایی خاص

ولتاژ تغذیه اصلی: به مقدار  $\pm 10\%$  درصد بیشتر از ولتاژ تعریف شده نباشد.

درجه آلودگی: در محیط تمییز کمتر از ۱۰۰۰۰۰ استفاده و راه اندازی شود.

**هشدار:** هیچ گونه نیازی به برداشتن درب پوششی محصول نیست و همچنین هیچ قطعه قابل تعمیری داخل دستگاه وجود ندارد لذا برای هرگونه تعمیر و یا نگهداری محصول با شرکت نوران حسگر صبا تماس حاصل فرمایید. برداشتن مهر و موم های محصول؛ گارانتی آن را از بین می برد.

**هشدار:** دستگاه را در معرض رطوبت بالا قرار ندهید.

**هشدار:** قبل از روشن کردن دستگاه؛ از نصب صحیح خروجی اپتیکی دستگاه و نحوه قرارگیری آن اطمینان حاصل کنید.

**تذکر مهم:** شرکت نوران حسگر صبا هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از کثیف بودن سر خروجی لیزر نخواهد داشت. لازم به ذکر است هرگونه خطایی ناشی از سهل انگاری در به کار گرفتن دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای محصول باعث آسیب دیدن محصول و از بین رفتن گارانتی آن خواهد شد.