

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

۱- دارا بودن ارت

۲- دمای محیط بالاتر از ۵ و پایین تر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد

۳- محیط حتی الامکان عاری از غبار باشد