



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه دیتالاگر مینیاتور هوشمند فوق کم مصرف

نحوه نصب و راه اندازی دستگاه:

دستگاه به راحتی در محیط آزمایشگاه ها، گلخانه ها و مزارع تحقیقاتی - پژوهشی قابل استفاده می باشد. راه اندازی دستگاه به سادگی با روشن کردن دکمه پاور امکان پذیر است. محل قرارگیری سنسورها متناسب با نیاز کاربر تعیین می گردد. تنظیمات دستگاه شامل جدول زمان بندی ارسال و ذخیره اطلاعات و هشدارهای دستگاه با توجه به نیاز کاربر توسط کاربر تنظیم می گردد.

دستگاه در دمای محیطی 20°C - درجه سانتی گراد تا 60°C + درجه سانتی گراد کارایی دارد و افزایش دامنه دمایی منوط به استفاده از باتری ها با قابلیت استفاده در دامنه دمایی وسیع تری می باشد.

دستگاه به جز شرایط محیطی خاص مانند خاک های شور و محیط آبی (به گونه ای که دستگاه به طور کامل مستغرق گردد) قابلیت استفاده را دارا می باشد.

به منظور استفاده از ارسال داده دستگاه باید آنتن دهی منطقه کنترل گردد.