



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سنگ شکن فکی مدل KRP-4001 شرح ذیل است:

- ۱- پودر کن باید در مکان خشک نصب شود.
- ۲- حداقل فاصله مجاز پودرکن از جوانب با دیوار و تجهیزات مجاور، جهت تعمیر و نگهداری، ایمنی و سهولت استفاده ۰/۵ متر می باشد.
- ۳- در صورتی که پودرکن در مکانی نصب می شود که در آنجا امکان جاری شدن آب وجود دارد باید فونداسیون نصب پودرکن حداقل ۱۰ سانتیمتر از کف بلندتر باشد.
- ۴- در صورتی که استانداردهای محل نصب، لرزش و شدت صوت بالایی را مجاز نمی داند، پودرکن باید در اتاق جداگانه نصب شود.
- ۵- توصیه می شود در کنار پودر کن میز آماده سازی نمونه نصب شده و بالای آن هود و هواکش جهت جمع آوری و انتقال گرد و غبار به بیرون تعبیه شود.
- ۶- پودر کن نیاز به هوای فشرده دارد، در صورتی که کمپرسور خریداری نشده باشد باید توسط کمپرسور موجود در محل تامین شود.

