

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی

- دستگاه در محیطی با تهویه مناسب قرار گیرد.
- برای کارکردن دستگاه نیاز به باد با فشار ۳ تا ۶ بار است.
- به دلیل وجود قطعات الکترونیک داخل محفظه زیرین، دستگاه دور از آب قرار گیرد.