

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه را در محل غیر قابل اشتغال، بدون لرزش، سطح تراز با تخلیه هوای خوب و مکان خشک نصب

نمایید.

- ✓ محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
- ✓ فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه و کاربری آسان ۱,۵×۱ متر می باشد.
- ✓ این دستگاه جهت کار در داخل ساختمان (In door) طراحی شده است.
- ✓ برق ۲۲۰ ولت تک فاز ۱۰ آمپر جهت تامین توان مصرفی فراهم شود.