

شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه پاور الکتروفورز:

- ابعاد محیط: برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه، فضای کافی در اختیار سیستم گردش هوای پشت دستگاه قرار دهید.
- محل استقرار دستگاه سرما ساز باید بین 5 تا 10 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد
- تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود.
- دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه را در مجاورت هوا قرار دهید.
- برق: وجود پریز برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن نیاز میباشد
- تذکر: از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید.
- تذکر ۲: حتماً میبایست از پریز ارت دار جهت اتصال دوشاخه دستگاه استفاده شود.