

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

تمامی قسمت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه در شرایط دمایی و فشار معمولی، نصب و راه‌اندازی می‌شوند. لازم به ذکر است، دستگاه در صورت راه‌اندازی و کارکردن مناسب هر بار توسط اپراتور به نگهداری خاصی نیاز ندارد.