

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه به گرد و غبار حساس می باشد. بنابراین در محیط آزمایشگاهی و عاری از گرد و غبار باید نگهداری شود.