



شرایط نصب و نگهداری دستگاه کدرسنج

- برای نصب این دستگاه یک میز ۷۰ در ۵۰ (بدون لرزش و با پایه مستحکم) مورد نیاز است.
- این دستگاه ترجیحا دور دستگاه التراسونیک و سایر دستگاه‌های تولیدکننده موج نصب شود.
- از پاک کردن بیرون و داخل دستگاه با استن پرهیز شود.
- از ریختن مواد شیمیایی بر روی مدارها و بدنه پرهیز شود.
- این دستگاه قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت **RS-232** و استفاده از حافظه جانبی را داراست.
- حمل و نگهداری در محدوده ۰-۴۵ درجه سانتیگراد است.