

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

- دستگاه نباید برای مدت طولانی در برابر نور خورشید یا محیطی گرم تر از ۶۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد
- رطوبت محیط نباید از ۹۰٪ بیشتر شود
- دستگاه نباید دچار شک و لرزش زیاد و ضربه شدید شود
- از برخورد اجسام تیز و برنده با دستگاه اجتناب شود