

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- دستگاه جهت استفاده در داخل ساختمان طراحی شده است.
- دستگاه دور از تابش مستقیم نور خورشید قرار داده شود.
- دستگاه بدور از جریان های مغناطیسی قرار داده شود.
- دستگاه بدور از گرد و غبار قرار داده شود.
- محل قرارگیری دستگاه تراز باشد.
- محل قرار گیری دستگاه تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
- دمای محیط آزمایشگاه : ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد
- حداکثر رطوبت مجاز: ۷۰٪
- بهتر است برق دستگاه به استیپلایزر متصل گردد.
- دستگاه های برقی در آزمایشگاه خصوصاً دستگاه های دارای رطوبت و نیز دستگاه های حساس به نوسانات جزئی برق باید سیم اتصال به زمین داشته باشند.

