



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط لازم برای

نصب و راه اندازی و نگهداری

سیستم تغییر حجم سنج آب

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۳. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد
۴. با توجه به فشار بالا در سیستم، اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند و از سالم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود.