شرایط نگهداری و محیط بهره‌برداری دستگاه ALD404

دستگاه نشت‌یاب هلیوم باید در شرایط محیطی مناسب و مطابق با محدوده دمایی مشخص‌شده در کاتالوگ و مشخصات فنی دستگاه **نگهداری و مورد استفاده قرار گیرد. انجام تست و بهره‌برداری از دستگاه در دماهای خارج از محدوده تعیین‌شده می‌تواند موجب کاهش دقت عملکرد و یا آسیب به اجزای دستگاه شود.**

دستگاه برای استفاده در محیط‌های سرپوشیده و خشک **طراحی شده است و در برابر نفوذ آب و باران مقاوم نیست. بنابراین قرار دادن، نگهداری یا استفاده از دستگاه در معرض** بارش باران، رطوبت مستقیم، پاشش آب یا سایر منابع نفوذ آب **مجاز نمی‌باشد.**

همچنین در زمان جابه‌جایی و نگهداری دستگاه، از قرار گرفتن آن در معرض رطوبت، گردوغبار، تابش مستقیم و شدید خورشید و سایر شرایط محیطی نامناسب جلوگیری شود.