



## شرکت فرافن پژوهان فاتح

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

ضمن قدردانی از اعتماد شما به شرایط زیر توجه فرمایید:

- منبع تغذیه مورد نیاز:  $220/50\text{Hz}$  یا  $187\text{ DC}/20\text{A}$  جهت راه اندازی مورد نیاز است.
- دمای محیط اتاق بین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردد.
- فضای مورد نیاز  $100 * 60 * 20$  سانتی متر
- رایانه مجهز به ویندوز ۷ یا بالاتر