

شرایط نصب و راه اندازی

۱. دستورالعمل نصب فریزر

تنها به یک برقکار مجاز اجازه دهید فریزر را نصب کند. فریزر باید در مکانی خشک و خنک و بدون نور مستقیم خورشید قرار گیرد. فریزر در هنگام کار گرمای زیادی از خود تولید می کند. اگر دمای محیط بیش از حد بالا باشد، این خطر وجود دارد که فریزر به درستی کار نکند. توصیه می شود اتاق تهویه شود، به طوری که دمای اتاق حداکثر از ۲۵ درجه سانتیگراد تجاوز نکند. فریزر را روی یک بستر سخت و صاف قرار دهید. این کار هر گونه لرزش و صدای اضافی را از بین می برد. فریزر باید با فاصله حداقل ۱۰ سانتی متر از طرفین و حداقل ۱۵ سانتی متر از پشت قرار گیرد.

۲. اتصال برق

جهت عملکرد بدون مشکل، باید دستگاه قبل از استفاده به درستی به ارت وصل شود. ارت نکردن تجهیزات ممکن است باعث آسیب شخصی یا آسیب به تجهیزات شود. دستگاه را به خطوط برق پربار وصل نکنید. داده‌های مربوط به ولتاژ و توان/جریان جذبشده در صفحه مشخصات قرار داده شده و در کنار فریزر نصب شده است.

*اخطار

- مقررات ایجاب می کند که این دستگاه ارت باشد. تولید کننده از قبول هرگونه مسئولیت در قبال صدمه به افراد یا حیوانات و آسیب به اموال ناشی از عدم رعایت رویه ها و یادآوری های فوق خودداری می کند.
- دستگاه باید توسط یک برقکار مجاز یا توسط شرکتی که دستگاه را فروخته است وصل شود. نصب نادرست ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- دستگاه را روی میزی صاف قرار دهید که بتواند وزن دستگاه را تحمل کند.
- تاسیسات برقی باید مجهز به ارت باشد.
- از سه راهی های سیم دار یا بدون سیم استفاده نکنید. دستگاه را مستقیماً به پریز وصل کنید. اگر دستگاه به یک کابل بلند وصل شود، خطر داغ شدن کابل وجود دارد.
- دستگاه باید در مکانی خشک قرار گیرد. اجازه ندهید آب با بدنه تماس پیدا کند. ورود آب به قطعات الکتریکی ممکن است باعث اتصال کوتاه شود.
- در صورت بروز بی نظمی های عملکردی یا الکتریکی، لطفاً با یک مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.