

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

برای نصب و استفاده از منبع تغذیه وجود یک اتصال زمین مناسب ضروری می باشد.



پس از اتصال سیم ارت دستگاه آماده روشن کردن می باشد.

