

Qeshm Voltage

موبایل ربات هوشمند سولار
QV-SR



موبایل ربات هوشمند سولار

مجموعه فوق ترکیبی از بخش مکانیک و الکترونیک می باشد که هر دو بخش مستلزم مراقبت و نگهداری می باشد ، در بخش مکانیک میبایست کلیه تجهیزات هر ۳-۴ ماه از لحاظ عملکرد ، خوردگی ، زنگ زدگی و بررسی شوند ، در بخش الکترونیک نیز می بایست سنسورها ، موتورها سروو ها و ... را با ارسال دستورات تست به ربات با برنامه ارایه شده ان چک و بررسی شوند .

- ۱- قبل از اینکه بخواهید با ربات کار کنید خواهشمند است ابتدا برنامه تست را اجرا کنید و تمامی موارد را چک و تست نمایید.
- ۲- قبل از راه اندازی ربات را در مکانی مناسب به دور از ناهنجاری های زمین قرار دهید.
- ۳- قبل از استارت از عمل کرد درست قطعات و سنسور ها اطمینان حاصل کنید.
- ۴- در هنگام روشن بودن ربات فاصله مناسب تا آن حفظ شود (حداقل ۱۰۰ سانتی متر)
- ۵- در صورت بروز مشکل در عملکرد ربات ، دکمه توقف روی ربات یا در نرم افزار را بفشارید.
- ۶- هرگز در صورت بروز مشکل در ربات سعی نکنید با دستانتان آن را کنترل کنید.
- ۷- ربات را (بیش از زمان مورد نیاز جهت شارژ) اکیدا در معرض گرما (بیش از ۲۵ درجه) یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

گارانتی:

گارانتی (خدمات ضمانت) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان، ارسال نمونه سورس های برنامه ربات ، و... بمدت یکسال میباشد، خدمات پس از فروش بمدت ۵ سال در قبال پرداخت هزینه ها میباشد.

ضمانتنامه ارائه شده شامل موارد ذیل نمی باشد :

⚡ صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی خورنده، گردوغبار شدید، رعدوبرق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای ربات

⚡ صدمات ناشی از له شدگی بدنه در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای بیش از حد یا ضربه به دستگاه

⚡ دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

⚡ هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی ربات.

⚡ مواد مصرفی شامل گارانتی نمیشد.

تغییر سیم بندی ربات .

باز کردن ربات

هرگونه تغییر در بردها و سیم بندی و نرم افزارهای داخلی دستگاه

بارگذاری برنامه های نادرست در ربات و یا ارسال دستورات نادرست به آن که موجب آسیب رساندن ربات به

خود گردد

استفاده نادرست از دستگاه یا خارج سازی آن از استانداردهای تعیین شده در دفترچه راهنمای دستگاه.